


NÁVOD upínák na sedlovku s ložisky



Začněte tím, že důkladně odmastíte sedlovku. Pokud jde o hliníkovou sedlovku, mázněte dovnitř objímky adaptéru trochu karbonové pasty.




Následně dotáhněte oba šrouby objímky - střídavě jeden, pak druhý, dokud to pocitově jde. Ne víc. Rozhodně je, prosím, nepřetahujte.



Upněte sedlovku do rámu kola. Pro kontrolu vezměte inbusový klíč a zkuste, zda jsou šroubky v objímce adaptéru pevně dotažené - znovu platí, utahujte jen dokud to jde, nepřetahujte šrouby silou.



Připojte k adaptéru tažnou tyč a šroub pevně dotáhněte. Následně připojte k tažné tyči vozík, zkontrolujte ještě pro jistotu upevnění sedlovky v rámu (dotažení objímky sedlovky) a můžete vyrazit.



ÚDRŽBA : čas od času adaptér vyčistěte, hlavně po vyjíždkách v bahnitým terénu. K čistění použijte stlačený vzduch a hadřík. Snažte se hlavně z prostoru ložisek odstranit bláto a kamínky. Ložiska můžete čas od času promazat trochou strojního oleje ve spreji (dejte přitom pozor, abyste se olej nedostal do vnitřku objímky, případně ji následně otřete, ať vám neprokluzuje na sedlovce).